
Blue lines = "New" Class B Airspace"
DO NOT USE FOR NAVIGATION
70
75
50
65
50
70
80
45
60
45
95
93
45
55
40
15
515
215
564
160
50
50
60
45
65
70
80
50
70
80
80